

Dokumentation LT034 Monitor



Inhalt

2. Programmstart	4
3. Auftragsmonitor	5
4. Statusmonitor	7
5. Aufbau der csv-Datei	8
6. Texttransfer Funktion	9
6.1 Funktion	9
6.2 Texte laden	10
6.3 Texte bearbeiten	11
6.4 Texte speichern	11
6.5 Texte senden	12
6.6 Zum Monitor Modus	13
7. Textdatei	13



1. Funktion

Der LT034 Monitor ermöglicht es Ihnen, die Vorgänge des Securifix Staplerrufsystems aufzuzeichnen und für spätere Auswertungen zu speichern. Die Funkrufe werden mittels LT034-Staplerruf-Konfigurationsgerät im Monitormodus empfangen und über die serielle Schnittstelle an den PC weitergeleitet. In tabellarischer Form zeigt der LT034 Monitor die Auftragsverarbeitung sowie die Tätigkeit der Stapler in Echtzeit an.

	og i Help i											
										s	ECURIF	ix
T	Datum	Zeit	Rufstelle	Stapler	Bereich	Auftrag	Angen.	Erledigt	Gesamt	Statu	8	_
8	19.05.2014	09:35:13	11: Rufstelle_11	00:	00	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	gerufen		
	19.05.2014	09:35:08	03: Rufstelle_03	07: Stapler_07	02	01: Auftrag_00	0:01	0.03	0:04	erledigt		
1	19.05.2014	09:35:08	03: Rufstelle_03	07: Stapler_07	02	01: Auftrag_00	0:00	0.00	0:00	abgebrochen		
	19.05.2014	09:35:08	03: Rufstelle_03	00:	02	01: Auftrag_00	0:00	0.00	0:00	abgebrochen		
T	19.05.2014	09:35:08	03: Rufstelle_03	00:	02	01: Auftrag_00	0:00	0.00	0:00	abgebrochen		
T	19.05.2014	09:35:07	03: Rufstelle_03	07: Stapler_07	02	01: Auftrag_00	0:01	0.00	0:01	erledigt		
Ŧ	19.05.2014	09:35:07	03: Rufstelle_03	07: Stapler_07	02	01: Auftrag_00	0:00	0.00	0:00	erledigt		
	19.05.2014	09:35:06	03: Rufstelle_03	07: Stapler_07	02	01: Auftrag_00	0:01	0:00	0:01	erledigt		
f	19.05.2014	09:35:05	03: Rufstelle_03	07: Stapler_07	02	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	erledigt		
ſ	19.05.2014	09:35:05	03: Rufstelle_03	06: Stapler_06	02	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	erledigt		
t	19.05.2014	09:35:04	03: Rufstelle_03	06: Stapler_06	02	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	erledigt		
T	19.05.2014	09:35:04	03: Rufstelle 03	06: Stapler 06	02	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	erledigt		
t	19.05.2014	09:35:04	03: Rufstelle 03	03: Stapler 03	02	01: Auftrag 00	0:00	0.00	0:00	erledigt	1.7	
t	19.05.2014	09:35:03	03: Rufstelle_03	01: Stapler 01	02	01: Auftrag_00	0:01	0.00	0:01	erledigt		
t	19.05.2014	09:35:03	03: Rufstelle 03	02: Stapler 02	02	01: Auftrag 00	0:01	0.00	0:01	erledigt		
t	19.05.2014	09:34:38	03: Rufstelle_03	03: Stapler 03	02	01: Auftrag_00	0:03	0.18	0:21	erledigt		
t	19.05.2014	09:34:37	03: Rufstelle 03	02: Stapler 02	02	01: Auftrag 00	0:02	0:22	0:24	erledigt		
t	19.05.2014	09:34:37	03: Rufstelle 03	01: Stapler 01	02	01: Auftrag 00	0:01	0:24	0.25	erledigt		
Ì											Ausblenden	ŝ.
ľ	Datum	6.	Zeit	Sta	pler	Ber	reich		Status		2	
L	19.05.201	14	09:35:08	07: Stapler_07		(12	aktiv				
	19.05.201	14	09:35:05	06: Stapler_06		(12	aktiv				
	4.0.000 0000		00.06.00	Mt. Phanlas Mt			12	stein				

Um eine weitere Analyse der Lagervorgänge zu ermöglichen, wird die Auftragsverarbeitung im csv-Format gespeichert.



2. Programmstart

Das Programm LTO34_Log.exe wird direkt aus dem Arbeitsverzeichnis gestartet. Eine Installation ist nicht vorgesehen. Beim ersten Start des Programmes wird der Benutzer aufgefordert, einen Speicherort für die Kopie der .csv Dateien anzugeben. Dieser Speicherort kann im Nachhinein unter dem Menüpunkt Log -> Speicherort Kopie angepasst werden.

Organisieren • Neuer Ordner		E • 0	Speicherort Kopie
Bibliotheken Bilder Dokumente Videos Heimnetzgruppe	Anderungsdatu 12.05.2014 15:47 16.05.2014 11:45 12.05.2014 15:47 19.05.2014 09:38	m Typ Dateiordner Dateiordner Dateiordner Microsoft Of	Print Lösche Log Datum Zert Kurstelle
Computer			

Um die Aufzeichnung zu starten, muss unter dem Menüpunkt File -> Schnittstelle der verwendetet COM Port eingestellt werden. Über File -> Lade Namen können den Ruf- und Staplerstellen sowie den Aufträgen und Staplerstatus eigene Namen gegeben werden. Dafür muss die Datei names.txt im Programmverzeichnis geladen werden.

I Securifix LT04 Monitor 0	.70
File Log Help	
Lade Namen	
Schnittstelle >	COM5
Exit	
Datum Zeit	Rufstelle Star



3. Auftragsmonitor

Der Auftragsmonitor zeigt sämtliche Aufträge und deren jeweiligen Status an. Jeder Auftrag belegt eine Zeile, ändert sich sein Status werden lediglich die Feldwerte verändert. Der zuletzt, durch einen Rufstellen-Ruf ausgelöste Auftrag, wird in der ersten Zeile aufgeführt.

	Datum	Zeit	Rufstelle	Stapler	Bereich	Auftrag	Angen.	Erledigt	Gesamt	Status
18	19,05.2014	09:35:13	11: Rufstelle_11	00:	00	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	gerufen
17	19.05.2014	09:35:08	03: Rufstelle_03	07: Stapler_07	02	01: Auftrag_00	0:01	0:03	0:04	erledigt
16	19.05.2014	09:35:08	03: Rufstelle_03	07: Stapler_07	02	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0.00	abgebrochen
15	19.05.2014	09:35:08	03: Rufstelle_03	00:	02	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	abgebrochen
14	19.05.2014	09:35:08	03: Rufstelle_03	00:	02	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	abgebrochen
13	19.05.2014	09:35:07	03: Rufstelle_03	07: Stapler_07	02	01: Auftrag_00	0:01	0:00	0.01	erledigt
12	19.05.2014	09:35:07	03: Rufstelle_03	07: Stapler_07	02	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	erledigt
11	19.05.2014	09:35:06	03: Rufstelle_03	07: Stapler_07	02	01: Auftrag_00	0:01	0:00	0:01	erledigt
10	19.05.2014	09:35:05	03: Rufstelle_03	07: Stapler_07	02	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	erledigt
9	19.05.2014	09:35:05	03: Rufstelle_03	06: Stapler_06	02	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	erledigt
8	19.05.2014	09:35:04	03: Rufstelle_03	06: Stapler_06	02	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	erledigt
7	19.05.2014	09:35:04	03: Rufstelle_03	06: Stapler_06	02	01: Auftrag_00	0;00	0:00	0:00	erledigt
6	19.05.2014	09:35:04	03: Rufstelle_03	03: Stapler_03	02	01: Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	erledigt
5	19.05.2014	09:35:03	03: Rufstelle_03	01; Stapler_01	02	01: Auftrag_00	0:01	0:00	0:01	erledigt
4	19.05.2014	09:35:03	03: Rufstelle_03	02: Stapler_02	02	01: Auftrag_00	0:01	0:00	0:01	erledigt
3	19.05.2014	09:34:38	03: Rufstelle_03	03: Stapler_03	02	01: Auftrag_00	0:03	0:18	0:21	erledigt
2	19.05.2014	09:34:37	03: Rufstelle_03	02: Stapler_02	02	01: Auftrag_00	0:02	0:22	0:24	erledigt
1	19.05.2014	09:34:37	03: Rufstelle_03	01: Stapler_01	02	01: Auftrag_00	0:01	0:24	0:25	erledigt

Datum, Zeit: Zeitpunkt, an dem an der Rufstelle der Ruf ausgelöst wurde.

- **Rufstelle:**rufende Rufstelle, als Gerätenummer und Name, getrennt durch
einen Doppelpunkt, dargestellt.
- **Stapler:** Staplerstelle, die den Ruf angenommen hat, als Gerätenummer und Name, getrennt durch einen Doppelpunkt, dargestellt. Wurde ein Ruf durch die Rufstelle abgebrochen, bevor eine Staplerstelle diesen beantwortet hat, bleibt das Feld leer bzw. es wird nur "OO:" angezeigt.
- **Bereich:** Bereichsnummer, der die Geräte zugeordnet waren, arbeitet eines der Geräte bereichsübergreifend (Bereich O), so wird die Bereichsnummer des anderen Gerätes angezeigt.
- Auftrag:zu erledigender Auftrag, als Auftragsnummer und Name, getrennt
durch einen Doppelpunkt, dargestellt.
- Angen.:Zeit in Minuten und Sekunden, bis die Gegenstelle den Ruf ange-
nommen hat und eine Verbindung zustande gekommen ist.
- Erledigt:Zeit in Minuten und Sekunden zwischen Rufannahme durch die
Staplerstelle und der Erledigung des Auftrags.



Gesamt:	Gesamtzeit in Minuten und Sekunden zwischen Rufauslösung durch die Rufstelle und der Erledigung oder des Abbruchs des Auf- trags.
Status:	Ruf einer Rufstelle "gerufen", Annahme einer Staplerstelle "ange- nommen", Auftrag erledigt "erledigt", Auftragsabbruch durch Stap- ler oder Rufstelle "abgebrochen".
Farbliche	
Darstellung:	Bleibt der Ruf einer Rufstelle 5 Minuten lang unbeantwortet, wird die Zeile des Auftrags gelb hinterlegt. Erfolgt nach 15 Minuten keine Annahme durch eine Staplerstelle, wird der Auftrag rot hin- terlegt. Rufe, die aufgrund einer technischen Störung der Rufstelle unbeantwortet bleiben, werden grau hinterlegt und in der errorlog. csv im Programmverzeichnis gespeichert.



.

4. Statusmonitor

Der Statusmonitor zeigt betriebsbereite Stapler und deren jeweiligen Status an. Jeder Stapler belegt eine Zeile, ändert sich sein Status werden lediglich die Feldwerte verändert. Der zuletzt, durch einen Status-Ruf gemeldete Stapler, wird in der ersten Zeile aufgeführt. Sendet ein Stapler über 15 Minuten keinen Statusruf mehr ab und nimmt keine Aufträge mehr an, wird er aus der Anzeige gelöscht.

	Datum	Zeit	Stapler	Bereich	Status
1	19.05.2014	09:35:08	07: Stapler_07	02	aktiv
2	19.05.2014	09:35:05	06: Stapler_06	02	aktiv
3	19.05.2014	09:35:03	01: Stapler_01	02	aktiv

Datum, Zeit: Zeitpunkt, an dem der Statusruf eingegangen ist.

- Stapler:Staplerstelle, als Gerätenummer und Name, getrennt durch einen
Doppelpunkt, dargestellt.
- **Bereich:** Bereichsnummer, der der Stapler zugeordnet ist.
- Status:Staplerstatus, Sondertätigkeiten als Statusnummer und Name,
getrennt durch einen Doppelpunkt, dargestellt. Meldet sich der
Stapler neu an, arbeitet einen Auftrag ab oder sendet fortwährend
Statusrufe, wird der Status auf "aktiv" gestellt.



5. Aufbau der csv-Datei

Um eine weitere Analyse der Lagervorgänge zu ermöglichen, wird die Auftragsverarbeitung im csv-Format gespeichert. Die Spalten werden durch Semikolon getrennt, welches das Importieren der Datei in eine Tabellenverarbeitung vereinfacht.

Unterschiede zur Tabelle im Monitorprogramm sind die Folgenden:

- Die Gerätenummern und Namen von Ruf- und Staplerstellen sowie Aufträgen werden in getrennten Spalten dargestellt.
- Jeder Status des Auftragsverlauf wird in einer eigenen Zeile dargestellt, sodass die Reihenfolge des Funkverkehrs nachvollziehbar ist

	Α	В	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L	M N
1	Datum	Zeit	R-Nr	Rufstelle	S-Nr	Stapler	Bereich	A-Nr	Auftrag	Angenomme	Erledigt	Gesamt	Status
2	19.05.2014	09:34:37		3 Rufstelle_03	0		2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	gerufen
3	19.05.2014	09:34:37		3 Rufstelle_03	0		2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	gerufen
4	19.05.2014	09:34:38		3 Rufstelle_03	0		2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	gerufen
5	19.05.2014	09:34:37		3 Rufstelle_03	1	Stapler_01	2		0 Auftrag_00	0:01	0:00	0:00	angenommen
6	19.05.2014	09:34:37		3 Rufstelle_03	2	Stapler_02	2		0 Auftrag_00	0:02	0:00	0:00	angenommen
7	19.05.2014	09:34:38		3 Rufstelle_03	3	Stapler_03	2		0 Auftrag_00	0:03	0:00	0:00	angenommen
8	19.05.2014	09:34:38		3 Rufstelle_03	3	Stapler_03	2		0 Auftrag_00	0:03	0:18	0:21	erledigt
9	19.05.2014	09:34:37		3 Rufstelle_03	2	Stapler_02	2		0 Auftrag_00	0:02	0:22	0:24	erledigt
10	19.05.2014	09:34:37		3 Rufstelle_03	1	Stapler_01	2		0 Auftrag_00	0:01	0:24	0:25	erledigt
11	19.05.2014	09:35:03		3 Rufstelle_03	0		2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	gerufen
12	19.05.2014	09:35:03		3 Rufstelle_03	0		2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	gerufen
13	19.05.2014	09:35:04		3 Rufstelle_03	0		2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	gerufen
14	19.05.2014	09:35:03		3 Rufstelle_03	1	Stapler_01	2		0 Auftrag_00	0:01	0:00	0:00	angenommen
15	19.05.2014	09:35:03		3 Rufstelle_03	2	Stapler_02	2		0 Auftrag_00	0:01	0:00	0:00	angenommen
16	19.05.2014	09:35:04		3 Rufstelle_03	3	Stapler_03	2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	angenommen
17	19.05.2014	09:35:04		3 Rufstelle_03	3	Stapler_03	2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	erledigt
18	19.05.2014	09:35:03		3 Rufstelle_03	2	Stapler_02	2		0 Auftrag_00	0:01	0:00	0:01	erledigt
19	19.05.2014	09:35:03		3 Rufstelle_03	1	Stapler_01	2		0 Auftrag_00	0:01	0:00	0:01	erledigt
20	19.05.2014	09:35:04		3 Rufstelle_03	0		2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	gerufen
21	19.05.2014	09:35:04		3 Rufstelle_03	6	Stapler_06	2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	angenommen
22	19.05.2014	09:35:04		3 Rufstelle_03	6	Stapler_06	2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	erledigt
23	19.05.2014	09:35:04		3 Rufstelle_03	0		2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	gerufen
24	19.05.2014	09:35:04		3 Rufstelle_03	6	Stapler_06	2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	angenommen
25	19.05.2014	09:35:04		3 Rufstelle_03	6	Stapler_06	2		0 Auftrag_00	0:00	0:00	0:00	erledigt

Wird das Monitorprogramm geschlossen, stoppt auch die Aufzeichnung in der .csv Datei. Ein Neustart des Monitorprogramms wird in der .csv Datei mit einer NEU-START Zeile gekennzeichnet. Die Auftragsverarbeitung wird solange in die .csv Datei fortgeschrieben, bis sie eine Größe von 10 MB erreicht hat. Danach wird eine neue .csv Datei erstellt.



6. Texttransfer

6.1 Funktion

Die LT034 Texttransfer Funktion ermöglicht es Ihnen mit Hilfe des LT034-Staplerruf-Konfigurationsgeräts die Texte in den Stellen des Securifix Staplerrufsystems per Funk auszulesen oder neue Texte einzuspielen. Die verfügbaren Aktionen sind in der Kopfleiste über die Buttons aufzurufen.

2	Celate rucher	Date lader	Sector dus Clocitit tables	tpachar 1	Tester	Tade as alla	fexteenininge Joschwe			SECURIF
	Datum	7.01	Rafatada	Stapler	Berrich	Auftrag	Angen	Erledigt	Geant	Status
	17.06.2014	18-07-58	02: Hisiphlager	05 STAPLER-03.02	- 62 -	33 Entlacken	308	0:00	0.00	ingerommen
	17.06.1014	18:0:58	02: Hauptlegel	30	02	23 britischen	000	0:00	0.00	gerutien
	17.08.2014	18:37:58	U2 Hauptlager	00: STAPLER-05/02	42	33; Eritladen	0:55	1:50	2543	eledigt
	37.06.2014	15/31/44	02: Hauptlager	01: \$TAP1ER-01.02	0.0	00 Paletten bringen	1.57	3.33	5.00	eriedigt.
	27.06.2014	15.27,22	(02; hisspillager	01; STAPLER-01.02	- 62	25 Mall_enisorgen	2.13	2/01	\$12	priedigt.
	27.06.2014	10.27.22	02. Hauptlager	33. STAPLER-03.02	02	25: Mill, areasegen	1.51	2.16	4.01	maintigt
	10.00.20.0	CHARGE STORE	CALIFICATION CONTRACTOR	 March 200 (1990) 101 	1.42	11 20 King Surveying		inet in	1 7900	and a
	17:06:2014	19-24.49	02 Havpflager	ID- STAPLER-00.00	02	36 Material bringen	0.47	0.29	1.16	ariadigt.
	17/06/2014	18,21,29	12: Hauphlager	TE: \$742158-01.02	107	33 Entiries	567	0.28	546	windigt
	17/06/2014	18-11-39	04: RUFSTELLE-04.00	01: STAPLER-01.02	0.020	11 Sitte, koromen	0.15	912	- 9:23	niedigt -
	1706,2004	18:11:05	02: Hauptlager	011 STAPLER-01.02	02	33 Entiaples	205	0.67	-4:02	priedigt.
	17.06.2014	18:10:44	G2: Hasptlager	III: STAPLER-OL 02	02	28 bring Gitterbex	015	9:09	0.22	brieflet
	17.06.2014	1510-6	ON PLIPSTELLE-ORDZ	01: STAPLER-01.02	02	10: Bittle konniver	0:12	0:15	0.28	eredigt
	37.06.2014	18:39.75	02. Hauptleger	01. STAPLER-01.02	02	27. Plats Ini clume	0.45	0.00	0.51	priedigt
	17.06.2014	10.00.25	02 Heapthon	03. STAFLER-03.02	62	37. Plata Svi, duros	0.40	0.06	0.40	triedigt
	1706.2014	1809.14	ON RUPSTILLE-0402	01- TTAPLER 01.02	02	10 little kommen	0.30	0.18	0.42	predigt
	17.06.2014	18-08-54	06-RUPSTELLE-06.02	ID STAPLER-02.02	02	32 Ritte According	0.00	0.07	011	ariadist.
										Austriander
	D _{ate}		Zeit	5	toplet		maich		Status	
	25.06.3	614	18-12-58	05-1740(ER-0142			£2 #175	1		
	27.06.2	214	18-21-44	01: ST4P: SR-01.42			62 sim			
12	7.06.2014 - 1814	0.19 Uw	_							

Um diese Funktionen nutzen zu können, muss unter dem Menüpunkt File -> Schnittstelle der verwendetet COM Port eingestellt sein

IS Securifix LT034 Monitor	0.80	-	
File Log Help	_		
Lade Namen		evte aus	Texte a
Schnittstelle 🕨	•	COM3	🔊 Gerät lä
Exit		COM4	
Datum		COM5	elle
	_		



6.2 Geräte suchen

Mit dem Geräte suchen Button schaltet sich das LTO34-Staplerruf-Konfigurationsgerät automatisch in den Konfigurationsmodus und sucht über Funk nach Geräten in seiner Reichweite. Der Fortschritt dieser Aktion wird mit dem fortlaufenden Balken visualisiert. Ist der Vorgang abgeschlossen, werden alle Geräte in Reichweite mit ihrer Seriennummer angezeigt.

Log Help	10 Garitta ruchan	- 8 X	D					
Geräte suchen Datum	Suche Geräte in Reichweite:		B	Folgende Geräte befinden sich in Reichweite: 1404010				
		48%		1009				
		Abbrechen		Abbrechen				

6.3 Texte laden

Die zu übertragenden Texte können lokal aus einer .csv Datei oder mittels LT034-Staplerruf-Konfigurationsgerät aus den Geräten geladen und über die serielle Schnittstelle an den PC weitergeleitet werden. Um die Texte aus einem Gerät zu laden, muss die Seriennummer der Stelle angegeben werden. Mit Betätigung des Buttons Texte lesen beginnt das Konfigurationsgerät mit der Übertragung der Texte an den PC und die Texttabelle füllt sich. Der Vorgang kann jederzeit mit dem Button Abbrechen abgebrochen werden.





6.4 Texte bearbeiten

Die Texte in der Tabelle können mit Doppel-Klick in die jeweilige Zelle geändert werden (Texteingabe nur Alpha- Nummerisch // Keine Graphischen Zeichen!). Um Zeilen oder ganze Zeilenblöcke zu löschen, markieren Sie diese, indem Sie in die erste Zelle und mit gedrückter Umschalttaste in die letzte Zelle des gewünschten Bereichs klicken. Mit dem Zeilen löschen Button unten rechts kann der Bereich entfernt werden.

R Geräte suchen	Texte aus Datei laden	Texte aus Gerät lader		Texte Speichern Texte	Texte an alle senden	Zum Monit Modus	SE	CURIFD
Тур	Bereich	Adresse	Nummer	Text	R-Ber.	R-Adr.	Prio /	Aktiv
STAFLER	2			STAPLER-01.02				
STAPLER				STAPLER-02.02				
STAPLER				STAPLER-03.02				
STAPLER				STAPLER-04.02				
STAPLER				STAPLER-05.02				
STAP_BUSY				Arbeit Beginn				
STAP_BUSY				Рашке				
STAP_BUSY				Sondertatigkeit1				
STAP_BUSY			4	Sondertätigkeit2				
STAP_BUSY				Arbeit Ende				
STAP_BUSY				Arbeit Eleginn				
STAP_BUSY				Pause				
STAP_BUSY				Sondertatigkert1				
STAP_BUSY	2	2	4	Sondertätigkeit2			1	
STAP_BUSY	2	2	5	Arbeit Ende			1	
STAP BUSY	2	3	1	Arbeit Reging			1	

6.5 Texte speichern

Die geänderten Texte können mit dem Texte speichern Button lokal als .csv Datei gespeichert werden. Bitte beachten Sie, dass die Texte damit **NICHT** auf den Geräten geändert werden, sondern lediglich eine .csv Datei der neuen Texte auf Ihrem PC gespeichert wird.



6.6 Texte senden

Die geänderten Texte können über den Button Texte senden an eine spezifische Stelle übertragen werden. Hierfür muss die Seriennummer der Stelle angegeben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Übertragung der Texte auf die Rufstellentexte einzugrenzen. Somit werden lediglich die Rufstellen und Auftragstexte übermittelt. Mit Betätigung des Buttons Texte senden beginnt das Konfigurationsgerät mit der Übertragung der Texte an die Stelle.

Te	xte Senden	3 E
Ser. O A Text	No.: 1404010 lle Texte Senden Nur Rufstellen Texte Senden werden transferiert	
-	Texttransfer	
1	CONNECT;1404010	
2	#AUFTRAG;2;5;8;AUFTRAG-8.05.02;0;0;0;1# - OK	
3	#AUFTRAG;2;5;7;AUFTRAG-7.05.02;7;0;0;1# - OK	
4	#AUFTRAG;2;5;6;AUFTRAG-6.05.02;6;0;0;1# - OK	
5	#AUFTRAG;2;5;5;AUFTRAG-5.05.02;5:0:0:1# - OK	
6	#AUFTRAG;2;5;4;AUFTRAG-4.05.02;4;0;0;1# - OK	
7	#AUFTRAG;2;5;3;AUFTRAG-3.05.02;3;0;0;1# - OK	
8	#AUFTRAG;2;5;2;AUFTRAG-2.05.02;2;0;0;1# - OK	
9	#AUFTRAG;2;5;1;Bitte_kommen;1;0;0;1# - OK	
10	#AUFTRAG;2;4;8;AUFTRAG-8.04.02;2;0;0;1# - OK	-
11	#AUFTRAG;2;4;7;AUFTRAG-7.04.02;2;0;0;1# - OK	
12	#AUFTRAG;2:4:6;AUFTRAG-6.04.02:2:0:0:1# - OK	
	1%	

Der Fortschritt dieser Aktion wird mit dem fortlaufenden Balken visualisiert und die Kommunikation der seriellen Schnittstelle in Echtzeit aufgezeichnet. Der Vorgang kann jederzeit mit dem Button Abbrechen abgebrochen werden.

Neben dem Senden an eine spezifische Stelle, können die Texte über den Button Texte an alle senden, an alle Stellen in direkter Funkreichweite gesendet werden. Auch hier besteht die Möglichkeit, die Übertragung der Texte auf die Rufstellentexte einzugrenzen



6.7 Zum Monitor Modus

Die Texte in der Tabelle können mit Doppel-Klick in die jeweilige Zelle geändert werden. Um Zeilen oder ganze Zeilenblöcke zu löschen, markieren Sie diese, indem Sie in die erste Zelle und mit gedrückter Umschalttaste in die letzte Zelle des gewünschten Bereichs klicken. Mit dem Zeilen löschen Button unten rechts kann der Bereich entfernt werden.

7. Textdatei

Alle Texte, die im Monitorprogramm für die Stellen angezeigt werden, werden bei Programmstart standardmäßig aus der names.csv importiert. Diese Texte werden auch im Texttransfermodus standardmäßig versendet, wenn vorher keine Texte aus einer anderen Datei oder einem Gerät geladen wurden.

Bitte beachten Sie daher, dass Sie die names.csv nicht ungewollt überschreiben, da ansonsten die Texte auch im Monitorprogramm verloren gehen.



Securifix GmbH Martin-Luther-Str. 8 85757 Karlsfeld

Tel: 081 31 - 61 45 16 Fax: 081 31 - 61 45 18 www.securifix.de

